



LK8000

Tactical Flight Computer


LK 8000





































Infobar Cruise



Infobar Cruise 1



Infobar Task



Infobar Bat




Infobar Alternate




Infobar Auxiliary



Info Cruise



Info Thermal



Info Task



Info Custom



Info Turn



Nejbližší APTS




Nejbližší LNDB



Nejbližší TPS



Waypoint COMN




Waypoint Hist



Nastavení
obrazovky a
spodního
informačního
panelu



Dotkněte se zde pro změnu
obrazovky



Změna stránky

LK8000

2.1 APTS 1/4	Distance	Direction	ReqEff	AltArr
COSTERMAN	17.0	«17°»	14.2	+1640
BOSCOMANT	17.9	17°»	14.2	+1716
VERONAVIL	26.9	«17°»	14.2	+1391
CASTELGOM	33.3	86°»	14.2	+1259
PADENGHE	36.3	«11°»	15.0	+1062
ISOLASCAL	38.0	167°»	15.5	+1029
ZAGAVIA	38.8	«152°»	16.1	+897
ARCOLE	39.6	129°»	16.0	+1049

Dotkněte se znovu pro zobrazení letišť

TL.Avg	GS	Alt	Dis	Req.E	E.Avg
---	157 _{kh}	2790 _m	45.1 _{km}	19.6	00

✖

✈

Změna stránky

LK8000

3.1 COMN 1/1

	Distance	Direction	ReqEff	AltArr
BOSCOMANT	18.5	180		1693
TRENTO	44.7	6		+925
THIENE	41.4	74°»	17.3	+1057
-----	---	---	---	---
-----	---	---	---	---
-----	---	---	---	---
-----	---	---	---	---
-----	---	---	---	---

Dotkněte se znovu pro
zobrazení běžně
používaných waypointů

TL.Avg

GS
157_{kh}

Alt
2790_m

Dis
44.6_{km}


Req.E
19.3

E.Avg
00

Návrat na mapu



Změna podstránky



Změna podstránky




Změna podstránky




Změna podstránky




Změna podstránky



Změna podstránky



Změna podstránky



Procházení podstránek

LK8000


2.1 APTS 1/4	Distance	Direction	ReqEff	AltArr
COSTERMAN	20.4	«132°	9.0	+1500
BOSCOMANT	24.0	80°»	10.0	+1486
VERONAVIL	32.9	78°	13.6	+1161
CASTELGOM	33.4	96°»	14.2	+1215
TRENTO	39.3	7°»	17.0	+1092
PADENGHE	39.6	27°		26
THIENE	40.2	81°»		30
ARCOLE	43.7	136°»		37

TL.Avg GS Alt Dis

--- 157_{kh} 2790_m 39.2_{km} 17.0 00

Přeďte prstem směrem dolů pro zobrazení stránky letišť

Procházení podstránek



Procházení podstránek

The screenshot shows the LK8000 application interface. At the top, there's a status bar with 'LK8000' and a close button. Below it, a table lists airports with columns: '2.1 APTS 1/4', 'Distance', 'Direction', 'ReqEff', and 'AltArr'. The airports listed are COSTERMAN, BOSCOMANT, CASTELGOM, VERONAVI, TRENTO, THIENE, P, and B. A large blue arrow points from the 'Distance' column to the 'ReqEff' column. A blue callout box with white text is overlaid on the bottom left of the table, containing the instruction: 'Přejed'te prstem obrazovku pro zobrazení obrazovky ploch vhodných pro přistání "LNDB"'. At the bottom of the screen, there's a summary bar with 'Dis 36.7 km', 'Req.E 15.9', and 'E.Avg 00'. A small icon of an airplane is in the bottom right corner.

2.1 APTS 1/4	Distance	Direction	ReqEff	AltArr
COSTERMAN	22.2	«137°	9.8	+1428
BOSCOMANT	26.5	180°»	11.1	+1388
CASTELGOM	33.8	101°»	14.4	+1194
VERONAVI	35.5	«178°	14.7	+1063
TRENTO				+1171
THIENE		85°»	16.7	+1082
P		«130°	17.0	+861
B		29°»	20.8	+738

Přejed'te prstem obrazovku pro zobrazení obrazovky ploch vhodných pro přistání "LNDB"

Dis 36.7 km Req.E 15.9 E.Avg 00

Procházení podstránek

LK8000

2.2 LNDB 1/4	Distance	Direction	ReqEff	AltArr
COSTERMAN	22.7	«138°	10.0	+1411
BOSCOMANT	27.1	180°»	11.3	+1366
CASTELGOM	33.9	101°	11.8	+1318
TRISSINO	35.5	106°	12.0	+1288
STORO	35.7	«7°	12.1	+1258
VERONAVIL	36.0	«17°	12.2	+1228
TRENTO	36.1	7°	12.3	+1198
THIENE	39.9	86° »	12.4	+1168

TL.Avg GS Alt Dis R

--- 157_{kh} 2790_m 36.1_{km} 15.7

Listujte pohybem nahoru či dolů

Pořadí APTS/LNDB/TPS

LK8000

2.1 APTS 1/4

	Distance	Direction	ReqEff	AltArr
AGNEDO	55.3	40°»	25.7	+436
ARCOLE	47.5	140°»	19.1	+745
ASIAGO	44.5	56°»	30.6	+55
BARCO	40.9	30°»	19.8	+799
BASSANO	54.7	70°»		+17
BEDIZZOLE	48.0	«129°		+32
BOSCOMANT	28.8	180°»		+00
CARZAGO	47.2	«130°		+98

TL.Avg

GS

Alt

Dis

Req.E

E.Avg

157_{kh}

2790_m

34.3_{km}

14.9

00

Dotkněte se nadpisu jednotlivých sloupců pro seřazení dle abecedy či čísel

Pořadí APTS/LNDB/TPS

LK8000

2.3 TPS 1/7	Distance	Direction	ReqEff	AltArr
BORGEHETT	6.3	«125°	2.4	+2405
BOSCO CHI	11.1	153°»	5.9	+1477
RECOARO T	18.5	86°	7.0	+2038
ROVERETO	18.8	«»	7.2	+2033
MALGLARIC	18.8	«55°	7.9	+1271
TORBOLE	19.0	«40°	8.0	+1272
ROVERTO T	20.8	« 2°	8.1	+1276
RIVA DEL	22.0	«43°	8.2	+1272
TL.Avg	GS	Alt	Dis	
---	157 _{kh}	2790 _m	35.5 _{km}	15.4 00

Dotkněte se zde pro seřazení dle vzdálenosti do nejbližšího po nejvzdálenější

Pořadí APTS/LNDB/TPS

LK8000

2.1 APTS 1/4 Distance

Direction

ReqEff

AltArr

TRENTO	33.6	8°»	14.6	+1266
TERMON	59.1	« 8	32.7	-32
BARCO	40.2	31°»	19.5	+820
TONALEAVI	66.2	«38°	116	-1569
AGNEDO	54.7	41°»	5	+454
CESIOMAGG	84.6	55°»		1
ASIAGO	44.0	57°»		7
SMARCO	78.1	77°»		7

TL.Avg

GS

Alt

Dis

157_{kh}

2790_m

33.6_{km}

14.6

00

Dotkněte se zde pro seřazení letišť dle odchylky od současného kurzu

Pořadí WP/TPS

LK8000

2.1 APTS 1/4	Distance	Direction	ReqEff	AltArr
COSTERMAN	25.1	«143°	11.0	+1318
TRENTO	33.1	8°»	14.4	+1284
BOSCOMANT	30.2	180°»	12.6	+1248
CASTELGOM	34.6	10°»	14.7	+1152
TH		90°»	16.7	+1076
VE		«178°	16.2	+923
VIC		104°»	18.6	+884
BA		31°»	19.3	+835

Dotkněte se zde pro seřazení letišť dle výšky přiletu

TL	Alt	Dis	Req.E	E.Avg
---	157 _{kh}	2790 _m	32.9 _{km}	14.3
				00

Procházení podstránek

LK8000

2.3 TPS 1/7

Distance

Direction

ReqEff

AltArr

BORGEHETT

10.6

«151°

4.0

+2238

ROVERETO

13.2

1°»

5.0

+2206

TORBOLE

15.2

53°

6.3

+1917

ROV

15.2

2°

5.8

+2129

BOS

15.3

2°»

8.6

+1278

MAI

16.3

72°

8.5

+1341

FIN

16.7

7°»

14.1

+673

RIVA DEL

18.3

«55°

6.7

+2098

TL.Avg

GS

Alt

Dis

Req.E

E.Avg

157_{kh}

2790_m

29.9_{km}

13.0

00

Pohybem shora dolů posunete seznam směrem dolů

Změna stránky

LK8000

2.3 TPS 7/7	Distance	Direction	ReqEff	AltArr
PAGANELLA	40.8	« 6°		04
ASIAGO OS	40.8	66°»		73

Dotkněte se zde pro zobrazení obrazovky Common "Comn"

TL.Avg

GS
157_{kh}

Alt
2790_m

Dis
29.0_{km}

Req.E
12.6

E.Avg
00

✧
✈

Procházení podstránek

LK8000

3.1 COMN 1/1

	Distance	Direction	ReqEff	AltArr
BOSCOMANT	35.0	180°»	14.6	+1063
TRENTO	28.3	9°»	12.3	+1432
THIENE	40.1	97°»	16.8	+1024
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---

Přejed'te prstem obrazovku pro zobrazení historie důležitých waypointů

Req.E

12.2

km

E.Avg

00

Změna stránky


LK8000

3.2 HIST 1/1	Distance	Direction	ReqEff	AltArr
TRENTO	27.7	9°»	12.0	+1449
-----	---	---	---	---
-----	---	---	---	---
-----	---	---	---	---
-----	---	---	---	---
-----	---	---	---	---
-----	---	---	---	---
-----	---	---	---	---

Dotkněte se zde uprostřed informačního panelu a...

TL.Avg	GS	Alt	Dis	Req.E	E.Avg	
---	157 _{kh}	2790 _m	27.6 _{km}	12.0	00	

Návrat na mapu



LK 8000



Ovládání informačního panelu



Infobar “ NAV 1 “



Infobar “ NAV 1 ”



Infobar “ NAV 1 “



Infobar “ NAV 1 ”



Infobar “ NAV 1 ”



Infobar “ NAV 1 ”



Infobar “ NAV 1 ”



Infobar “ALT 2”




Infobar “ ALT 2 “



Infobar “ ALT 2 “



Infobar “ ALT 2 “



Infobar “ ALT 2 ”



Infobar “ ALT 2 “



Infobar “ ALT 2 ”



Infobar “ ALT 2 ”



Infobar “ STA 3 ”



Infobar “ STA 3 ”



Infobar “ STA 3 ”



Infobar “ STA 3 ”



Infobar “ STA 3 ”



Infobar “ STA 3 ”



Infobar “ task 4 “



Infobar “ task 4 “



Infobar “ task 4 “



Infobar “ task 4 “



Infobar “ task 4 “



Infobar “ task 4 “



Infobar “ task 4 “




Infobar “ ATN 5”




Infobar “ ATN 5 ”



Infobar “ ATN 5 “



Infobar “ ATN 5 “



Infobar “ ATN 5 “



Infobar “ ATN 5 ”



Infobar “ ATN 5 ”



Infobar “ ATN 5 ”



Infobar “SYS 6”



Infobar “SYS 6”



Infobar “SYS 6”



Infobar “SYS 6”



Infobar “SYS 6”



Infobar “ CRU 7 ”




Infobar “ CRU 7 ”




Infobar “ CRU 7 ”



Infobar “ CRU 7 “



Infobar “ CRU 7 “



Infobar “ CRU 7 ”



Infobar “ CRU 7 “



Infobar “ FIN 8 “



Infobar “ FIN 8 “



Infobar “ FIN 8 “



Infobar “ FIN 8 “



Infobar “ FIN 8 “



Infobar “ FIN 8 “




Infobar “ FIN 8 “



Infobar “AUX 9”



Infobox “AUX 9”





LK8000

Tactical Flight Computer